

HANDLEIDING BRANDSTOF VERBRUIK METING



OECHIES ELEKTROTECHNIEK

Waalhaven Z.z. 42
3088 HJ ROTTERDAM

Tel.: 010-297 39 99
Fax: 010-484 28 74
Email: info@oechies.nl
www.oechies.nl

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Hoofdpagina één motor uitvoering.....	4
3. Hoofdpagina twee motoren uitvoering.....	5
4. Pagina dag verbruik	7
5. Pagina week verbruik	8
6. Pagina maand verbruik.....	9
7. Pagina jaar verbruik.....	10
8. Pagina reis verbruik	11
9. Reisregistratie.....	12



1. Inleiding

Dit is de handleiding voor het scherm van het brandstofverbruik systeem. Oechies Elektrotechniek levert dit systeem in twee verschillende varianten, namelijk: een uitvoering met een enkele motor en een uitvoering voor twee motoren. In hoofdstuk 2 vind u de uitleg voor de hoofdpagina van de enkele uitvoering. In hoofdstuk 3 vind u de uitleg over de hoofdpagina van de dubbele uitvoering. De rest van de hoofdstukken zijn universeel.





2. Hoofdpagina één motor uitvoering



Dit is de hoofdpagina van het brandstofverbruik systeem.

Op deze pagina word "het totale verbruik in liters per uur" weergegeven. Dit is het actuele verbruik van de motor.

Met de knop **AAN** onder "reis telling" zet u de **reisteller aan**. (5 seconden vast houden zie ter controle de tekst "AAN" verschijnen achter "reistelling") 

Met de knop **UIT** onder "reis telling" zet u de **reisteller uit**. (5 seconden vast houden zie ter controle de tekst "UIT" verschijnen achter "reistelling") 

Met de knop **Nieuw** onder "reis telling" (5 seconden vasthouden) **reset** u de huidige reis teller en wordt er begonnen met een nieuwe reis. (zie verdere uitleg hoofdstuk 9 reistelling).

Verder word het totaal van de dag, week, maand, en jaar aan de rechterkant van het scherm weergegeven. Ook het totaal verbruikte liters van de actuele reis word weergegeven.

Op elke pagina kan het scherm gedimd worden, links en rechts bovenin het scherm.



Met deze knop kan het scherm minder fel gezet worden.



Met deze knop kan het scherm feller gezet worden.



Met deze knop word de "**METER PAGINA**" zichtbaar. Op die pagina word het brandstofverbruik weergegeven doormiddel van een brandstofmeter.

3. Hoofdpagina twee motoren uitvoering



Dit is de hoofdpagina van het brandstofverbruik systeem.

Op deze pagina is het actuele verbruik van beide motoren te zien.



Met deze knop word de **"METER PAGINA BB"** zichtbaar. Op die pagina word het brandstofverbruik weergegeven doormiddel van een brandstofmeter.



Met deze knop word de **"HOOFD PAGINA BB"** zichtbaar (zie volgende bladzijde).



Met deze knop word de **"METER PAGINA SB"** zichtbaar. Op die pagina word het brandstofverbruik weergegeven doormiddel van een brandstofmeter.



Met deze knop word de **"HOOFD PAGINA SB"** zichtbaar (zie volgende bladzijde).

Op elke pagina kan het scherm gedimd worden, links en rechts bovenin het scherm.



Met deze knop kan het scherm minder fel gezet worden.




Met deze knop kan het scherm feller gezet worden.




Dit is de hoofdpagina van het brandstofverbruik systeem BB zijde.

Aangezien de hoofdpagina voor de BB zijde hetzelfde is als van de SB zijde word alleen de hoofdpagina van de BB zijde uitgelegd.

Op deze pagina word "het totale verbruik in liters per uur" weergegeven. Dit is het actuele verbruik van de motor.

Met de knop **AAN** onder "reis telling" zet u de **reistelling aan**. (5 seconden vast houden zie ter controle de tekst "**AAN**" verschijnen achter "reistelling") 

Met de knop **UIT** onder "reis telling" zet u de **reistelling uit**. (5 seconden vast houden zie ter controle de tekst "**UIT**" verschijnen achter "reistelling") 

Met de knop **Nieuw** onder "reis telling" (5 seconden vasthouden) reset u de huidige reis teller en wordt er begonnen met een nieuwe reis. (zie verdere uitleg hoofdstuk 10 reistelling). Wanneer de "reis telling" word gestart start de telling voor de motor aan de BB zijde en voor de motor aan de SB zijde.

Verder word het totaal van de dag, week, maand, en jaar aan de rechterkant van het scherm weergegeven. Ook het totaal verbruikte liters van de actuele reis word weergegeven.

4. Pagina dag verbruik



Dit is de pagina van het dag verbruik.

Door in het op het scherm op de knop "**DAG PAGINA**" te drukken word deze pagina weergegeven.

Op deze pagina ziet u de dag verbruiken van de afgelopen 8 dagen.

In de eerste kolom ziet u de tekst dag en daarachter ziet u de datum

Voorbeeld:

0311, dit is 3 november, met daarachter het verbruik in liters op de betreffende dag.

Na 8 dagen valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te staan met de datum erbij.

Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal.

5. Pagina week verbruik



Dit is de pagina van het week verbruik.

Door in het op het scherm op de knop "WEEK PAGINA" te drukken word deze pagina weergegeven.

Op deze pagina ziet u de week verbruiken voor motor 1.

In de eerste kolom ziet u de tekst week en daarachter ziet u de datum van de eerste dag van die week.

Voorbeeld:

0311 dit is 3 november, met daarachter het verbruik in liters op de betreffende week.

Na 8 weken valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te staan met de datum erbij.

Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal.

6. Pagina maand verbruik



Dit is de pagina van het maand verbruik.

Door in het op het scherm op de knop "MAAND PAGINA" te drukken word deze pagina weergegeven.

Op deze pagina ziet u de maand verbruiken voor motor 1.

In de eerste kolom ziet u de tekst maand en daarachter ziet u het maand nummer en jaar nummer.

Voorbeeld:

0116 is: november 2016, met daarachter het verbruik in liters in de betreffende maand.

Na 8 maanden valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te staan met de maand / jaar erbij.

Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal.

7. Pagina jaar verbruik



Dit is de pagina van het jaar verbruik.

Door in het op het scherm op de knop "JAAR PAGINA" te drukken word deze pagina weergegeven.

Op deze pagina ziet u de jaar verbruiken voor motor 1.

In de eerste kolom ziet u de tekst jaar en daarachter ziet u het jaar nummer.

Voorbeeld:

16 is: 2016, met daarachter het verbruik in liters in het betreffende jaar.

Na 8 jaar valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te staan met het jaartal erbij.

Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal.

8. Pagina reis verbruik



Dit is de pagina van het reis verbruik.

Door in het op het scherm op de knop "REIS PAGINA" te drukken word deze pagina weergegeven.

Op deze pagina ziet u de reis verbruiken voor motor 1.

In de eerste kolom ziet u de tekst reis en daarachter kan de reis bestemming / omschrijving ingevuld worden. Daarachter staat het verbruik in liters voor de betreffende reis.

Na 8 reizen valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te staan met de tekst erbij.

Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal. Teksten die ingevuld worden bij motor 1 worden automatisch overgenomen bij motor 2 en motor totaal.

9. Reisregistratie

Druk op het vlakje naast het reisnummer (de vorige bladzijde het blauw gestippelde vierkantje).

Er verschijnt nu een 'toetsenbord' op het scherm.



Typ de tekst in en bevestig deze met enter.

Met:

- Esc of met het kruisje rechtsboven: gaat het 'toetsenbord' weer weg;
- Clear: wist alle tekst van de geselecteerde reis;
- Back: wist het laatste teken van de geselecteerde reis;
- Caps: om hoofdletters te maken;
- Ent: om de tekst te bevestigen. Het 'toetsenbord' gaat dan ook weg.

Bij het aanmaken van een nieuwe reis zal de reistekst mee schuiven in de lijst en bij de aantal liters waar deze bij hoort.